

## Запчасти к автогрейдерам ДЗ-98

Харків, Україна

втулка ДЗ.98.10.02.004.1, картер муфты сцепления ДЗ95В.10.02.001, муфта ДЗ95Б.10.001, опора шаровая ДЗ95Б.02.047, палец резиновый ДЗ95Б.01.121, рычаг ДЗ-98.10.02.026, сервомеханизм ДЗ-98.10.03.010, накладка ДЗ98Д.34.00.006, опора шкворня ДЗ95Б.34.044, втулка моста ДЗ-98А.30.00.037, кронштейн левый ДЗ95Б.34.120, кронштейн правый ДЗ95Б.34.077, круг поворотный ДЗ95Б.34.090, накладка ДЗ95Б.34.016, шкворень ДЗ.98.34.00.024, шкворень ДЗ-98.34.00.024, редуктор поворота отвала ДЗ.98.29.00.000, вал червячный ДЗ.98.29.00.017, вал шестерня ДЗ.98.29.00.015, колесо червячное ДЗ.98.29.00.010.1, муфта ДЗ.98.29.00.024, муфта ДЗ.98Б.29.00.039, муфта ДЗ.98В.1.29.00.046, проставка ДЗ.98.29.00.036, клапан предохранительный ДЗ-98.02.06.00.340, тяга поперечная ДЗ95Б.43.010, гайка специальная ДЗ95Б.43.223, корпус ДЗ95Б.43.226, кольцо уплотнительное ДЗ95Б.43.222, клапан ДЗ.98В.14.00.040, кронштейн рулевой ДЗ95Б.43.323, наконечник левый ДЗ95Б.43.234, наконечник правый ДЗ95Б.43.231, палец шаровой ДЗ95Б.43.229.1, пружина ДЗ95Б.43.228, сухарь ДЗ95Б.43.224, тяга поперечная ДЗ95Б.43.233, вал реверса в сборе ДЗ95Б.04.030, вал мультипликатора ДЗ95Б.04.050, вал.шестерня ДЗ95В.10.04.029, вал ведущий ДЗ-98А.10.04.188, вал ведущий ДЗ-98А.10.04.540, вал мультипликатора ДЗ-98В.10.04.170, вал промежуточный ДЗ-95Б.04.044, вал реверса ДЗ-95Б.04.031, валик ДЗ95В.10.04.023.1, валик ДЗ.98.10.04.135, валик в сборе ДЗ.98.10.04.360, вилка ДЗ95Б.04.180, вилка ДЗ95В.10.04.019.1, вилка ДЗ95В.10.04.021, вилка ДЗ.98.10.04.018, вилка в сборе ДЗ-98А.10.04.100, коробка перемены передач ДЗ.98.10.04.000, кронштейн ДЗ95В.10.04.130, крышка ДЗ95Б.04.108, крышка ДЗ95Б.04.117.1, крышка ДЗ95Б.04.139, крышка ДЗ95В.10.04.007.1, крышка ДЗ95В.10.04.013.1, крышка ДЗ.98.10.04.175, механизм переключ.реверса ДЗ95В.10.04.050, механизм переключ.предач ДЗ95В.10.04.010, муфта ДЗ95Б.04.013.1, муфта ДЗ95Б.04.046, муфта ДЗ95Б.04.127, муфта ДЗ95В.10.04.033, муфта ДЗ.98А.10.04.510, рычаг ДЗ.98.10.04.340, рычаг ДЗ.98.10.04.430, рычаг ДЗ.98.10.04.440, рычаг ДЗ.98.10.04.450, рычаг ДЗ95Б.04.089, стакан ДЗ95Б.04.109, стакан ДЗ95Б.04.123, стакан ДЗ95Б.04.124, стакан ДЗ95Б.04.131, стакан ДЗ95В.10.04.031.1, сухарик ДЗ95Б.04.071, фиксатор ДЗ95Б.04.014, фиксатор ДЗ95В.10.04.015, фланец ДЗ95В.10.05.080, фланец ДЗ.98А.10.04.530, цапга ДЗ.98.10.04.129, цапга ДЗ.98.10.04.131, шестерня ДЗ95Б.04.047, шестерня ДЗ95Б.04.135, шестерня ДЗ.98.10.04.167, шестерня ДЗ95Б.04.042, шестерня ДЗ95Б.04.041, шестерня ДЗ95Б.04.035, шестерня 1й передачи ДЗ95Б.04.007, шестерня 2й передачи ДЗ95Б.04.008, шестерня 3й передачи ДЗ.98.10.04.166, шестерня реверса ДЗ95Б.04.011, шестерня ДЗ95Б.04.039, шестерня ДЗ95Б.04.045, шестерня ДЗ-95Б.04.038, шестерня реверса ДЗ-95Б.04.032, вал средний ДЗ.98.10.05.049, барабан ДЗ.98.10.05.001, вал нижний ДЗ95В.10.05.013, вал первичный ДЗ95В.10.05.011, диск ДЗ95В.10.05.040, редуктор раздаточный ДЗ.98.10.05.000.2, стакан ДЗ95Б.05.014, фланец ДЗ95В.10.05.080, шестерня ДЗ.98.10.05.014, шестерня ДЗ.98.10.05.052, маслоотражатель ДЗ.98.10.06.117, полумуфта внутренняя ДЗ.98В.10.06.002, палец резиновый ДЗ-95Б.01.121, редуктор промежуточный ДЗ.98.10.06.000.10, цапфа ДЗ.98.10.06.100.1, шестерня ДЗ95В.10.06.029, шестерня ДЗ.98.10.06.051, шестерня ДЗ.98.10.06.085, шестерня ДЗ.98.10.06.141, шкив ДЗ.98.10.06.145, вал.шестерня ДЗ95В.62.00.008, вилка ДЗ95.0203.005, вилка в сборе ДЗ95.0203.903, кронштейн главной передачи ДЗ95В.62.00.011, кронштейн колеса левый ДЗ.98А.61.00.080, кронштейн колеса пов.пр.в сб. ДЗ95.0203.909, мост передний ведущий ДЗ.98В.1.61.00.000, палец ДЗ95.0203.013, палец ДЗ95.0203.018, полуось ДЗ95В.61.00.001, промежуточное звено ДЗ95.0203.015, стакан ДЗ95В.62.00.012, стакан ДЗ95.0203.022, стакан ДЗ95А.0201.221, ступица ДЗ.98В.1.62.00.300, фланец ДЗ95В.62.00.060, шестерня ДЗ95А.0201.152, шестерня ДЗ94.0201.083, шестерня коническая ДЗ95А.0201.199, вал.шестерня ДЗ95В.62.00.008, вал-шестерня ДЗ-98В1.62.00.074

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю